
Node Numbers : 1 - 11
Elmt Numbers : 1 - 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X
Elmt 1
Elmt 10
Y
Z
2
3
1
5
6
4
Fiber Position
Integration Section
Elevation View of Integration Sections
Cross - Section of Fiber Mesh